

任意分区软件快速使用指南

一， 软件安装

双击光盘中“任意分区卡 PowerLed.exe”，按照提示安装软件。



图 1: 安装程序的图标

二， 软件配置

2.1 软件安装完后，请启动软件，并单击“查屏”按钮：(如果是 U 盘卡，可以跳过)



图 2: 查找屏按钮

如果硬件连接正确，软件会自动查找到控制卡所在串口号。成功查找到后，即可开始编辑节目。



图 3: 查找到屏

如果多次自动查找失败，请检查串口线是否交叉电缆，有没有插好、控制卡是否正常工作。也可重启控制卡、重启电脑尝试。

2.2，基本参数设置，单击“工具”菜单，选择“屏参设置”， 口令“168”。（注意：如果屏参出厂时已经设好，请跳过此步骤。）




图 4: 屏参设置菜单

2.3 在屏参设置界面中，设置好显示屏的“颜色类型”、“屏宽”、“屏高”和“扫描方式”

注意，屏参设置仅限有经验人士，如果您没有显示屏设置经验，请不要尝试。以免改乱。

注意，设置过程中如果发现“亮线”请立刻关闭显示屏电源，否则可能烧坏显示屏行管。

一般室内点阵单元板，是 16 扫（16.0），不用修改扫描方式。（默认 16 扫）。

P10 单红模组请选“4.1”。




图 5: 屏参设置界面

三、编辑节目

工具栏上有“文本”、“表盘”等信息类型，按照需要添加，并修改内容，以及调整

信息的位置和大小。（软件安装好后，已经默认录入了一些信息，可以在其基础上修改）




图 6：软件编辑区域分布图

四、发送节目

单击工具栏上的“发送”按钮，即可将节目发送到显示屏。如果是 U 盘卡，可以通过“文件”->“导出到 U 盘”菜单导出。




图 7：发送节目按钮




图 8：导出到 U 盘